

# Инструкция по эксплуатации


## Настенный модуль

**LW11**

ВЫКЛЮЧИТЕ ГЛАВНЫЙ РУБИЛЬНИК ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ! (только для инсталляторов).

1. Снимите переднюю крышку с клавишами, выкрутите оба винта и снимите крепежную пластину.
2. Установите крепежную пластину на "стакан" выключателя при помощи винтов с потайной головкой. Установите декоративную пластиковую рамку.
3. Подсоедините провода:
  - а. фазовый к (L $\uparrow$ )
  - б. нейтраль к (N)
  - в. ламповый провод / контролируемую фазу к (L $\downarrow$ )
4. Если требуется, подключите любой кнопочный выключатель к выводу 2.
5. После этого, установите ламповый выключатель на крепежной пластине и зафиксируйте двумя винтами.
6. В заключении установите отверткой два кодовых диска на передней панели на требуемый адрес.
7. Поставьте крышку с клавишами обратно.

Теперь Вы можете контролировать выключатель вручную и с любого контроллера X10.



### Технические характеристики:

Напряжение питания: 230В +10% -15%, 50Гц  
Нагрузка: 60Вт – 500Вт

Можно подключать низковольтные галогеновые лампы в сочетании со многими галогеновыми трансформаторами.

